

TOPCOATEN

Voer de handelingen uit volgens werkschrijving topcoaten.

DOEN

- Beoordeel of de vloer nog is te topcoaten (zie checklist)
- Voer topcoaten alleen uit op Diversey polymeren
- Zorg voor schone en in goede staat verkerende materialen
- Doseer Jontec Preclean zeer nauwkeurig, 1 liter product op 10 liter koud water
- Laat product 10 minuten inwerken
- Schrob met een laagtoeren machine < 200tpm
- Gebruik altijd een zwarte 3M pad (liefst een nieuwe)
- Gebruik voldoende tijd om de vloer egaal mat te schrobben
- Herhaal het schrobben als de vloer nog niet egaal mat is
- Gebruik een goede waterzuiger, naspoelen is dan niet nodig
- Spoel wel na als er toch nog vuil achter is gebleven
- Breng de volgende laag polymeer binnen 8 uur aan

NIET DOEN

- Ga niet topcoaten op vloeren die daar niet geschikt voor zijn
- Laat de Jontec Preclean niet indrogen
- Gebruik geen heet water
- Breng geen polymeer aan wanneer het te warm is in de ruimte > 30°, of als de zon rechtstreeks op de vloer schijnt
- Breng geen polymeer aan als het in de ruimte te koud is < 5°
- Polymeer niet geforceerd laten drogen, dus geen blower gebruiken, of verwarming extra hoog
- Gebruik geen sealer voordat de polymeer wordt aangebracht
- Belast de vloer niet te snel, de polymeer moet eerst uitharden (uitharding duurt een dag). Wees dus voorzichtig met inruimen
- Polymeer en sealer niet in de auto laten staan. Neem ze direct mee naar binnen
- Gebruik geen polymeer die bevroren is geweest
- Gebruik geen antifoam op de vloer

WERKVOLGORDE TOPCOATEN*

* Topcoaten kan alleen op vloeren worden uitgevoerd die geen overmatige slijtage of kale plekken hebben, en waar nog een polymeer op aanwezig is.

1. Ontruimen / Stofwissen
2. Mat of plastic voor de uitgang
3. Vloer inzetten met de mop of vanuit watertank

Product: TASKI Jontec Preclean

Dosering: 1 liter op 10 liter koud water

4. Randen schrobben met randenreiniger en zwarte jumbopad
5. Vloer schrobben met éénschijfsmachine

Machine: TASKI ergodisc duo

Pad: zwarte 3M pad (geen Hi-Prop!)

6. Vloer droogzuigen met waterzuiger

Wanneer de vloer na het droogzuigen volledig droog is, is naspoelen niet nodig

7. Plinten afnemen met schone klamvochtige mop of werkdoek
8. Vloer volledig laten drogen
9. Aanbrengen 1e laag Jontec polymeer met een wasverdeler
(Matt, Luna of Eternum)

10. Polymeer laten drogen (loopdroog)

Droogtijd: 30 - 60 minuten

11. Aanbrengen 2e laag Jontec polymeer
12. Polymeer laten drogen / uitharden

Vloer weer belastbaar na ongeveer 8 - 12 uur